

Handleiding aanbrengen van een doorvoer

Montage instructies bij montage van een vijverfolie*

1. Markeer de folie door gebruik te maken de losse flens
2. Prik de gaten voor de schroeven in de folie met een priem of iets gelijkaardigs
3. Breng 2 springvormige stroken van 6 mm breed dichtingsproduct aan, 1 aan de binnenkant en een 1 aan de buitenkant van de schroefgaten in de molflens
4. Breng op de folie aan en laat de schroefgaten overeenkomen met de gaten die u in de folie hebt geprikt
5. Lijn de losse flens uit, breng de schroeven aan en draai ze (niet te hard) vast
6. Snij met een scherp mes het gat voor de buis uit
7. Verwijder het overtollige dichtingsproduct

*) geldt ook voor zwemvijverfolie en zwembadfolie